

PROGRAMREDIGERING

1. Vælg program med PIL-tasterne.
2. Tryk på MENU-tasten i nogle sekunder.
Den første redigeringskommando vises på Ekstra-displayet.
3. Vælg en kommando med PIL-tasterne.

Nærmere forklaring på brugen af redigerings-tasterne findes herunder.

REDIGERINGSKOMMANDOER - PAKKE OG SORTERE

Un Vægtenhed

Brug denne kommando for at sætte vægtenheden.

1. Tryk på MENU-tasten i nogle sekunder.
2. Vælg kommandoen **Un** med PIL-tasterne.
3. Tryk på PRINT for at få vist den aktuelle vægtenhed (i Veje-displayets højre side).
4. Tryk på PRINT. Indikatoren for vægtenheden begynder at blinke.
5. Vælg en ny vægtenhed med PIL-tasterne.
6. Tryk på PRINT for at bekræfte dit valg.
7. Tryk på MENU for at returnere til redigerings-tilstand.
8. Tryk på MENU igen for at vende tilbage til operationstilstand.

REDIGERINGSKOMMANDOER - SORTERING

Lo ! Klassegrænse

Brug denne kommando for at sætte den nedre grænse for hver klasse.

1. Tryk på MENU-tasten i nogle sekunder.
2. Vælg kommandoen **Lo !** med PIL-tasterne.
3. Tryk på PRINT for at få vist den aktuelle klassegrænse (i Veje-displayets højre side).
4. Tryk på PRINT. Indikatoren for klassegrænsen begynder at blinke.
5. Vælg en ny grænse med PIL-tasterne.
6. Tryk på PRINT for at bekræfte dit valg.
7. Tryk på MENU for at returnere til redigerings-tilstand.
8. Tryk på MENU igen for at vende tilbage til operationstilstand.

Du skal aktivere ALLE cifre for at ændringen kan træde i kraft!

Grd Sorteringsmetode

Brug denne kommando for at vælge sorteringsmetode for det program, der skal arbejdes i.

Samme fremgangsmåde som for kommandoen Vægtenhed.

NORMAL SORTERING

1. Vælg sorteringsprogram og sorteringsmetode.
2. Placér ét objekt ad gangen på platformen.
3. Det enkelte objekts vægt vises på Veje-displayet. Klassen for hvert objekt vises på Ekstra-displayet.

MINUS-SORTERING

1. Vælg sorteringsprogram og sorteringsmetode.
2. Placér alle objekter på platformen.
3. Fjern ét objekt ad gangen, og vent indtil klassen vises på Ekstra-displayet.

PLUS-SORTERING

1. Vælg sorteringsprogram og sorteringsmetode.
2. Placér en beholder på platformen og placér objekterne i beholderen, ét objekt ad gangen.
3. Klassen for hvert enkelt objekt vises på Ekstra-displayet.

AFSLUT MINUS- OG PLUS-SORTERING

1. Vælg en ny sorteringsmetode i det program, der arbejdes i
eller
2. Skift til et program, som ikke har minus- eller plus-sortering angivet som sorteringsmetode.

REDIGERINGSKOMMANDOER - PAKKE

Lo Nedre grænse

Brug denne kommando for at sætte den nedre vægtgrænse for pakkeprogrammerne.

Samme fremgangsmåde som for kommandoen Klassegrænse.

Hi Øvre grænse

Brug denne kommando for at sætte den øvre vægtgrænse for pakkeprogrammerne.

Samme fremgangsmåde som for kommandoen Klassegrænse.

BRUG AF TO VEJEOMRÅDER

- Auto** Når vægten er indstillet på Auto, skifter den automatisk mellem vejeområder.
Max2-indikatoren tændes mens vægten er i det højere område.
Vægten skifter ikke tilbage til det lavere område før
- vægten har været stabil på nul i nogle sekunder (automatisk nulstilling aktiveret) eller
 - du har trykket på ZERO-tasten.

Tara, der er sat i det højere område, bliver annulleret når vægten skifter til det lavere vejeområde.

! Vær opmærksom på ZERO-indikatoren, når vægten er i brug:

- Zero-indikatoren skal lyse grønt, når vægtplatformen er tom.
- Hvis ikke, tryk på ZERO-tasten for at nulstille vægten.

Marel hf. · Austurhraun 9 · IS-210 Gardabaer · Island
tel +354 563-8000 · fax +354 563-8001



- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Hus | 12. Steady-indikator (stabil) |
| 2. Mærkeplade | 13. Over-indikator (over) |
| 3. Max2-/Auto-off indikator | 14. Vægtenhed |
| 4. Pakke-indikator | 15. Pil-OP |
| 5. Sorterings-indikator | 16. MENU-tast (valgmenu) |
| 6. Net-indikator (netto) | 17. Pil-NED |
| 7. Under-indikator (under) | 18. PRINT -tast (bekræftelse /registrering) |
| 8. Veje-display | 19. ZERO-tast (nul) |
| 9. Ekstra-display | 20. TARE-tast (tara) |
| 10. Accept-indikator (godkendt vægt) | 21. Monteringsrør |
| 11. Zero-indikator (nul) | 22. Kabel-/batteritilslutning (valgfri) |

Kort Brugsanvisning

040206DAN

VEJE-DISPLAY



Nettovægten på platformen

Vægtenhed

STEADY- OG ZERO-INDIKATORER



Grøn

Vægten er stabil.



Grøn

Vægten er nulstillet.

EKSTRA-DISPLAY



Det aktive sorteringsprogram: program 1, klasse 3.

Det aktive pakkeprogram: program 5.

VÆGT-INDIKATOR



Rød, hvis vægten er udenfor de angivne grænser.

Grøn, hvis vægten er indenfor de angivne grænser.

Rød, hvis vægten er udenfor de angivne grænser.

BATTERHNDIKATORER



På Ekstra-displayet. Blinker når batterierne er ved at tømmes.



Max2-indikatoren i M1100-Indikatorens nederste venstre hjørne blinker mens vægten er i Auto-off tilstand.

Tryk på en tast for at bringe vægten tilbage til normal tilstand.

PIL-TASTERNE



For at vælge pakke- eller sorteringsprogram.

MENU-TASTEN



For at redigere pakke- eller sorteringsprogrammer.

PRINT-TASTEN



For at registrere vejninger og skrive dem ud. Også for at bekræfte nye indstillinger.

ZERO-TASTEN



For at nulstille vægten.

TARA-TASTEN



For at sætte og fjerne tara.

TILSLUTNING AF VÆGTEN

Opstart

Tilslut el-ledningen i den nærmeste stikkontakt. På en batteridrevet vægt, monter batterierne på vægten.

El-tilslutning forebygger kondens i vægten. Lad den derfor altid være tilsluttet.

VALG AF PROGRAM

1. Vælg et program med PIL-tasterne.

Programmet er aktiveret, når dens nummer vises på Ekstra-displayet. Vægten er nu klar til brug.

FRA PAKKE- TIL SORTERINGSTILSTAND

Brug piltasterne til at skifte fra pakke- til sorteringstilstand. Blad i programlisten indtil det første sorteringsprogram vises. Sorterings-indikatoren tændes for at vise at vægten er nu i sorteringstilstand.

Benyt den samme metode til at skifte fra sorterings- til pakketilstand.

VALG AF SORTERINGSMETODE

Se Redigeringskommandoer - Sortering på bagsiden.

UNDER VEJNING

ACCEPT Grønt lys: Vægten er indenfor de angivne grænser.

OVER UNDER Rødt lys: Vægten er udenfor de angivne grænser.

STEADY Grønt lys: Vægten er stabil på platformen.

GRADE Rødt lys: Vægten er i sorteringstilstand.

PACK Rødt lys: Vægten er i pakketilstand.

CAL Blinkende meddelelse: Der skal udføres marin kalibrering på vægten.

VÆGTENHED



Vægtenheden kan være forskellig for hvert enkelt pakke- eller sorteringsprogram. Når du skifter til et nyt program, bliver vægten vist i den enhed, der er angivet for det pågældende program.

OBS! Ændring af vægtenhed medfører også at øvre og nedre vægtgrænse samt sorteringsgrænserne vises i den valgte vægtenhed.

REGISTRERING AF VÆGT

Manuel:

1. Check Accept- og Steady-indikatorerne.
2. Tryk på PRINT-tasten for at registrere vægten, når indikatorerne lyser.
3. Meddelelsen **rEE** vises på Ekstra-displayet under registreringen.
4. Meddelelsen **no** vises, hvis du forsøger at registrere den samme vægt to gange, eller hvis vægten er ustabil eller udenfor de angivne grænser.

Automatisk:

Når denne funktion er aktiveret, bliver en stabil vægt på platformen registreret automatisk, når den fjernes fra platformen.

BRUG AF TARA

Aktivér tara

1. Placér en beholder på platformen.
2. Tryk på TARA-tasten.
3. Net-indikatoren lyser og viser at tara er i brug. Netto-vægten vises på Veje-displayet.

Fjern tara

Fjern alt fra platformen, og tryk på TARA-tasten. Net-indikatoren slukkes.

Kontrollér tara

Bruger du tara, må du kontrollere den af og til: Placér en beholder på platformen, og kontrollér om der vises nul på Veje-displayet. Hvis ikke, tryk på TARA-tasten.

MARIN KALIBRERING



1. Kontrollér at platformen er tom.
2. Tryk samtidig på MENU- og ZERO-tasterne.
3. Vent, indtil vægten beder om en referencevægt.
4. Placér referencevægten på platformen.
5. Meddelelsen **===** vises på displayet mens kalibreringen udføres. Hvis intet sker, tryk på PRINT-tasten for at starte kalibreringen.
6. Når kalibreringen er udført, vises meddelelsen **F i t n n**. En værdi over 25 tilkendegiver en dårlig kalibrering. I det tilfælde gentages trin 1 til 6.
7. Fjern vægten fra platformen.
8. Vægten vender tilbage til nul og er klar til brug.