

EEN GEHEUGEN WIJZIGEN

1. Kies met de pijltjestoetsen een geheugen.
2. Druk de MENU toets een paar seconden lang in. Het eerste commando verschijnt dan op het statusscherm.
3. Gebruik de pijltjestoetsen om een commando te kiezen.
U kunt hieronder de instructies opzoeken voor het gebruik van de edit commando's.

EDIT COMMANDO'S - VERPAKKEN EN SORTEREN

U n

De gewichtseenheid

Gebruik dit commando om de gewichtseenheid in te stellen.

1. Druk de MENU toets een paar seconden lang in.
2. Kies met de pijltjestoetsen een commando.
3. Druk op PRINT om de op het moment in werking zijnde gewichtseenheid te tonen (rechts op het gewichtsscherm).
4. Druk op PRINT. Het indicatielampje van de gewichtseenheid gaat knipperen.
5. Gebruik de pijltjestoetsen om een nieuwe gewichtseenheid te kiezen.
6. Druk op PRINT om uw keuze te bevestigen.
7. Druk op MENU om naar de editstand terug te gaan.
8. Druk nog een keer op MENU om naar de werkingsstand terug te gaan.

EDIT COMMANDO'S - SORTEREN

L o l

Sorteerlimieten

Gebruik dit commando om de laagste limiet voor elke gewichtsklasse in te stellen.

1. Druk de MENU toets een paar seconden lang in.
2. Kies met de pijltjestoetsen een commando uit.
3. Druk op PRINT. De op het moment in werking zijnde limiet wordt nu op het gewichtsscherm getoond.
4. Druk weer op PRINT. Als de cijfers gaan knipperen kunt u hun waarde veranderen.
5. Gebruik de pijltjestoetsen om de waarde van de cijfers te veranderen. Druk op PRINT om elk cijfer apart in te stellen.
6. Druk op de MENU toets om naar de editstand terug te gaan.
7. Druk nog een keer op MENU om naar de werkingsstand terug te gaan.

U moet ALLE cijfers instellen, anders zal geen wijziging plaatsvinden!

Sorteermethode

G r d

Gebruik dit commando om een sorteermethode voor het gekozen geheugen uit te zoeken.
De werkwijze is hetzelfde als voor het gewichtseenheid commando.

HET GEBRUIK VAN NORMALE SORTERING

n E t

1. Kies een sorteergeheugen en een sorteermethode uit.
2. Plaats één voorwerp tegelijk op de schaal.
3. Het gewicht van elk voorwerp wordt op het gewichtsscherm getoond en de gewichtsklasse voor elk voorwerp wordt op het statusscherm getoond.

HET GEBRUIK VAN OMGEKEERDE SORTERING

r E.

1. Kies een sorteergeheugen en een sorteermethode.
2. Plaats alle voorwerpen op de schaal.
3. Verwijder één voorwerp tegelijk en wacht totdat de gewichtsklasse op het statusscherm wordt getoond.

HET GEBRUIK VAN POSITIEVE SORTERING

P O S

1. Kies een sorteergeheugen en een sorteermethode.
2. Plaats een bakje op de schaal en plaats de voorwerpen één voor één in het bakje.
3. Het gewichtsklasse nummer voor elk voorwerp wordt op het statusscherm getoond.

OPHOUDEN GEBRUIK VAN OMGEKEERDE OF POSITIEVE SORTERING

1. Kies een nieuwe sorteermethode binnen het geheugen waar u mee aan het werk bent of
2. Schakel om naar een geheugen waar geen omgekeerde of positieve sortering als een sorteermethode is ingesteld.

EDIT COMMANDO'S - VERPAKKING

L o

Laagste limiet

Gebruik dit commando om de laagste gewichtslimieten voor verpakkingsgeheugens in te stellen.

De werkwijze is hetzelfde als voor het sorteerlimiet commando.

H i

Hoogste limiet

Gebruik dit commando om de hoogste gewichtslimieten voor verpakkingsgeheugens in te stellen.

De werkwijze is hetzelfde als voor het sorteerlimiet commando.

WEGEN MET EEN MEERVOUDIG GEWICHTSBEREIK

A u t o

Als u de Auto optie gebruikt, schakelt de weegschaal automatisch van het ene gewichtsbereik naar het andere over.

Het indicatielampje Max2 brandt wanneer de weegschaal op het hogere gewichtsbereik is ingesteld. De weegschaal schakelt niet terug naar het lagere gewichtsbereik voordat.

- de schaal een paar seconden stabiel op nul heeft gestaan (als de nul zoeker aanstaat)

of

- u de ZERO toets indrukt.

Een tarra instelling in het hogere gewichtsbereik wordt uitgeschakeld als de weegschaal omschakelt naar het lagere gewichtsbereik.

!

Let altijd op net nul lampje als de weegschaal in gebruik is:

- Telkens als de schaal leeg is, hoort het indicatielampje nul groen te worden.
- Is dit niet het geval, druk dan op de ZERO toets om de weegschaal weer op nul in te stellen.

Marel hf. · Austurhraun 9 · IS-210 Gardabaer · Iceland
tel +354 563-8000 · fax +354 563-8001

040209HOL

M 1 1 0 0

Verpakkings- & Sorteerveegschaal



- | | |
|---|--|
| 1. Afdekplaat | 11. Indicatielampje nul |
| 2. Informatieplaatje | 12. Indicatielampje stabiel gewicht |
| 3. Indicatielampje Max2 /voedingsspanning-uit | 13. Indicatielampje overgewicht |
| 4. Indicatielampje verpakking | 14. Indicatielampje gewichtseenheid |
| 5. Indicatielampje sortering | 15. Pijltje naar boven (UP) |
| 6. Indicatielampje netto | 16. MENU toets |
| 7. Indicatielampje ondergewicht | 17. Pijltje naar beneden (DOWN) |
| 8. Gewichtsscherm | 18. PRINT (afdruk) toets |
| 9. Statusscherm | 19. ZERO (nul) toets |
| 10. Indicatielampje geaccepteerd | 20. TARE (tarra) toets |
| | 21. Statief |
| | 22. Kabel ingang / batterij plug (optie) |

Korte Gebruiksaanwijzing

Gewichtsscherm



Het netto gewicht op de schaal

De actieve gewichts-eenheid

Indicatielampjes Stabiel Gewicht en Nulgewicht



Groen
Het gewicht is stabiel op de schaal.



Groen
De weegschaal staat op zijn nulpunt.

Statusscherm



Het actieve sorteergeheugen: geheugen 1, gewichtsklasse 3.

Het actieve verpakkings-geheugen: geheugen 5.

Indicatielampjes Doelgewicht



Rood, als het gewicht buiten de limieten valt.

Groen, als het gewicht binnen de limieten valt.

Rood, als het gewicht buiten de limieten valt.

Indicatielampjes Batterijen



Op het statusscherm. Knippert als de batterijspanning laag wordt.



Het Max2 lampje in de linker beneden-hoek van het M1100 scherm gaat knipperen als de weegschaal in de voedingsspanning-uit-stand staat.

Om de weegschaal terug te brengen uit de voedingsspanning-uit-stand kunt u op elke willekeurige toets drukken.

Pijltjestoetsen



Gebruik de pijltjestoetsen om een verpakkings- of sorteergeheugen te kiezen.

Menu Toets



Om een verpakkings- of sorteergeheugen te wijzigen.

Print Toets



Om de weegresultaten te registreren en af te drukken.
Om nieuwe instellingen te bevestigen.

Zero Toets



Om de schaal op nul in te stellen.

Tare Toets



Om de tarra in te stellen of te verwijderen.

Het Aanzetten van de Weegschaal

Eerste gebruik

Steek het electriciteitssnoer in het dichtstbijzijnde, geschikte stopcontact.
Doe bij een op batterijen werkende weegschaal de batterijen erin.

Laat de weegschaal altijd ingeschakeld staan, om condensvorming te voorkomen.

Het Kiezen van een Geheugen

1. Gebruik de pijltjestoetsen om het gewenste geheugen op te zoeken.

Zodra het nummer van het nieuwe geheugen op het statusscherm verschijnt, treedt dit geheugen in werking en is de weegschaal gereed om met het wegen te beginnen.

Van Verpakken naar Sorteren

Als de weegschaal in de verpakkingsstand staat, kunt u de pijltjestoetsen gebruiken om de lijst van geheugens door te zoeken, totdat u bij het eerste sorteergeheugen komt. Dan gaat het indicatielampje van de sortering branden, om aan te geven dat de schaal nu in de sorteerstand staat. Gebruik dezelfde methode om van sorteren naar verpakken terug te schakelen.

Het Kiezen van een Sorteermethode

Zie Edit Commando's - sorteren aan de andere kant.

Gedurende het Wegen

ACCEPT



Groen licht: Het gewicht valt binnen de ingestelde limieten.

OVER
UNDER



Rood licht: Het gewicht valt buiten de ingestelde limieten.

STEADY



Groen licht: Het gewicht op de schaal is stabiel.

GRADE



Rood licht: De weegschaal staat in de sorteer-stand.

PACK



Rood licht: De weegschaal staat in de verpakkings-stand.

CAL

Een knipperend lichtje: De weegschaal dient geijkt te worden voor gebruik op zee.

Gewichtseenheid

lb
kg

De gewichtseenheid kan voor elk verpakkings- of sorteergeheugen verschillen. Als u op een nieuw geheugen overschakelt, zal het gewicht getoond worden in de eenheid die voor het nieuwe doelgewicht is ingesteld.

Let op! De hoogste/laagste gewichtslimieten en de sorteerlimieten worden altijd in de gekozen gewichtseenheid getoond.

Registratie van een Gewicht

Met de hand:

1. Let op de Accept en Steady lampjes.
2. Als de lampjes gaan branden, druk dan op de PRINT toets om het gewicht te registreren.
3. Het bericht *rEL* verschijnt op het statusscherm zolang de registratie duurt.
4. Het bericht *n n* verschijnt als u probeert hetzelfde gewicht twee keer te registreren, of als het gewicht niet stabiel is, of buiten de grenzen valt.

Automatisch:

Indien deze mogelijkheid ingeschakeld is zal een registratie gemaakt worden zodra een stabiel gewicht van de schaal verwijderd wordt (verpakking of omgekeerde sortering) of op de schaal geplaatst wordt (positieve sortering).

Werken met Tarra

Tarra instellen

1. Plaats een bakje op de schaal.
2. Druk op de TARE toets.
3. Het indicatielampje netto gaat dan branden, om aan te geven dat een tarra instelling in gebruik is. Het netto gewicht wordt nu op het gewichtsscherm getoond.

Tarra verwijderen

Maak de schaal leeg en druk op de TARE toets. Het netto lampje gaat uit.

Tarra controleren

Als u een tarra instelling gebruikt, dient u deze af en toe te controleren:
Plaats het bakje op de schaal en kijk of het gewichtsscherm terug gaat naar nul. Als dat niet gebeurt, druk dan op de TARE toets.

Ijking voor Gebruik op Zee

CAL

1. Verzeker u ervan dat de schaal leeg is.
2. Druk gelijktijdig op de MENU toets en de ZERO toets.
3. Wacht totdat de schaal om een ijkgewicht vraagt.
4. Plaat het ijkgewicht op de schaal.
5. Het bericht *- - -* verschijnt op het scherm terwijl de ijkling plaatsvindt. Als er niets gebeurt, drukt u op de PRINT toets om de ijkling te laten beginnen
6. Als de ijkling voltooid is, verschijnt het bericht *F i l n n*. Waarden boven de 25 geven een ijkling van onvoldoende kwaliteit aan. In dat geval dient u de stappen 1 tot 6 te herhalen.
7. Verwijder het gewicht van de schaal.
8. De weegschaal keert terug naar de nulstand en is klaar voor gebruik.