SÉRIE SRP-270



1 IMPRIMANTE DE STATION

Guide de l'utilisateur

Les caractéristiques présentées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis

http://www.samsungminiprinters.com

Avertissement – É.-U.

Cet équipement a été testé et est conforme aux normes établies pour un dispositif numérique de classe A, en vertu de la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces normes ont été conçues dans le but de procurer à l'équipement une protection raisonnable contre les interférences nuisibles pendant son exploitation dans un milieu commercial. Cet équipement peut rayonner de l'énergie radiofréquence pendant son utilisation. S'il n'est pas installé ou utilisé conformément au guide d'utilisation, l'appareil peut causer de l'interférence nuisant aux communications radio. L'utilisation de cet appareil dans un lieu résidentiel peut causer de l'interférence nuisible, auquel cas le problème devra être réglé aux frais de l'utilisateur.

Avis - Canada

Cet appareil de classe « A » est conforme aux normes de brouillage radioélectrique, en vertu du Règlement sur le brouillage radioélectrique émis par le ministère canadien des Communications.

Attention

Certains dispositifs semi-conducteurs sont sensibles aux dommages causés par l'électricité statique. Afin de protéger l'imprimante contre l'électricité statique, il est préférable de mettre l'imprimante hors tension avant de brancher ou de débrancher les câbles. Si l'imprimante a subi des dommages en raison de l'électricité statique, il faut alors la mettre hors tension et contacter son fournisseur de service local.

INTRODUCTION

Les imprimantes à rouleau de modèle SRP-270 sont compatibles avec des dispositifs électroniques tels que : systèmes ECR et POS, équipement bancaire, équipement périphérique, etc.

Les caractéristiques principales de l'imprimante sont les suivantes :

- 1. Impression à haute vitesse : 4,6 lignes par secondes.
- 2. Imprimante matricielle à deux couleurs.
- RS-232C(SRP-270), RS-485 interface série (SRP-270S), interface parallèle (SRP-270P), interface USB (SRP-270U).
- 4. Le registre tampon permet à l'appareil de recevoir des données d'impression pendant l'impression.
- 5. Le circuit de commande des unités périphériques permet de contrôler des dispositifs externes tels qu'un tiroir-caisse.

Il est important de lire le présent manuel avant d'utiliser la nouvelle imprimante SRP-270.

NOTA : S'assurer de placer l'appareil près de la fiche murale et veiller à ce qu'il soit facile d'y accéder.

Précautions d'Emploi

Lors de l'utilisation du présent produit, respectez les mesures de sécurité ci-dessous afin d'éviter tout danger ou détérioration du matériel.





Table des matières

CHAPITRE 1. DÉBALLAGE 3
1-1. VÉRIFICATION DU CONTENU DE LA BOÎTE DE L'IMPRIMANTE
CHAPITRE 2. CONNEXTION DES CÂBLES 6
2-1. CONNEXION DE L'ADAPTATEUR C.A. À L'IMPRIMANTE
CHAPITRE 3. INSTALLATION DU ROULEAU DE PAPIER
3-1. Installation de la cartouche à ruban
CHAPITRE 4. RÉGLAGE DES COMMUTATEURS DIP 12
CHAPITRE 5. VIDAGE HEXADÉCIMAL 15
CHAPITRE 6. L'AUTO-TEST 16
CHAPITRE 6. L'AUTO-TEST 16 CHAPITRE 7. TABLEAU DE CODES
CHAPITRE 6. L'AUTO-TEST 16 CHAPITRE 7. TABLEAU DE CODES
CHAPITRE 6. L'AUTO-TEST 16 CHAPITRE 7. TABLEAU DE CODES 17 CHAPITRE 8. LISTE DES COMMANDES DE CONTRÔLE 24 ANNEXE A
CHAPITRE 6. L'AUTO-TEST 16 CHAPITRE 7. TABLEAU DE CODES 17 CHAPITRE 8. LISTE DES COMMANDES DE CONTRÔLE 24 ANNEXE A 29 CONNECTEURS 30 Connecteur interface 31 Connecteur du tiroir-caisse 32
CHAPITRE 6. L'AUTO-TEST16CHAPITRE 7. TABLEAU DE CODES17CHAPITRE 8. LISTE DES COMMANDES DE CONTRÔLE24ANNEXE A29CONNECTEURS30Connecteur interface31Connecteur du tiroir-caisse32ANNEXE B33
CHAPITRE 6. L'AUTO-TEST16CHAPITRE 7. TABLEAU DE CODES17CHAPITRE 8. LISTE DES COMMANDES DE CONTRÔLE24ANNEXE A29CONNECTEURS30Connecteur interface31Connecteur du tiroir-caisse32ANNEXE B33FICHE TECHNIQUE33
CHAPITRE 6. L'AUTO-TEST16CHAPITRE 7. TABLEAU DE CODES17CHAPITRE 8. LISTE DES COMMANDES DE CONTRÔLE24ANNEXE A29CONNECTEURS30Connecteur interface31Connecteur du tiroir-caisse32ANNEXE B33FICHE TECHNIQUE33ANNEXE C34

Chapitre 1. Déballage

1-1. Vérification du contenu de la boîte de l'imprimante

S'assurer que la boîte de l'imprimante contient les éléments suivants.



1-2. Emplacement de l'imprimante

- Éviter les endroits exposés à la lumière du soleil ainsi que les sources de chaleur excessive.
- Éviter d'entreposer ou d'utiliser l'imprimante dans un endroit où le taux d'humidité est élevé.
- Ne pas utiliser ou entreposer l'imprimante dans un endroit couvert de saleté ou de poussière. Éviter les endroits sujets aux secousses ou aux vibrations fortes.
- Placer l'imprimante sur une surface stable et plate.
- S'assurer qu'il y a assez d'espace autour de l'imprimante afin de faciliter son utilisation.

1-3. Fonctions

- L'interrupteur de tension sert à mettre l'imprimante sous tension ou hors tension.
- L'alimentation du rouleau de papier s'effectue au moyen de la touche FEED.
- La lumière POWER (verte) s'allume lorsque l'imprimante est sous tension et s'éteint lorsque l'imprimante est hors tension.
- La lumière ERROR (rouge) s'allume lorsque l'imprimante est en état d'erreur.
- La lumière Paper Out (rouge) s'allume lorsqu'il n'y a plus de papier.



Chapitre 2. Connexion des câbles

2-1. Connexion de l'adaptateur C.A. à l'imprimante



- 1). S'assurer que l'imprimante est hors tension.
- 2). VÉRIFIER l'étiquette de l'adaptateur c.a. pour s'assurer que la tension de l'adaptateur est la même que celle de la prise murale.
- 3). Brancher le cordon connecteur dans le connecteur d'alimentation de l'imprimante.
- 4). Brancher le cordon d'alimentation de l'adaptateur c.a. dans la prise murale.

2-2. Connexion du câble d'interface et du Câble de tiroir-caisse à l'imprimante

Connecter l'ordinateur hôte (POS/ECR) à l'imprimante au moyen d'un câble d'interface qui répond aux spécifications de l'imprimante et de l'ordinateur hôte (POS/ECR). S'assurer d'utiliser un tiroir qui répond aux spécifications de l'imprimante.

- Mettre l'imprimante et l'ordinateur hôte (POS/ECR) hors tension.
 Brancher le connecteur de câble d'interface série dans le connecteur d'interface de l'imprimante, puis serrer les vis situées sur les deux côtés du connecteur. S'il s'agit d'un connecteur d'interface parallèle, enfoncer les clips de métal situées sur l'imprimante dans les encoches sur les deux côtés du connecteur.
- 3). Brancher le câble du tiroir-caisse dans le connecteur du dispositif d'ouverture du tiroir-caisse située à l'arrière de l'imprimante près du connecteur d'interface. Ne pas relier de fil téléphonique au connecteur de dispositif d'ouverture du tiroir-caisse, sous peine d'endommager l'imprimante et le fil téléphonique.
- 4). Mettre l'imprimante et l'ordinateur hôte (POS/ECR) sous tension.

Chapitre 3. Installation du rouleau de papier

3-1. Installation de la cartouche à ruban

- 1). Avant d'insérer la cartouche à ruban, tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'éviter d'entortiller le ruban.
- 2). Insérer la cartouche à ruban conformément à l'illustration ci-dessous et prêter une attention particulière à la mise en place du ruban en arrière de la tête d'impression.
- 3). Pendant l'insertion de la cartouche à ruban, tourner de nouveau le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre afin de s'assurer que le ruban se déplace librement dans la cassette.



NOTA : L'utilisation de cartouches non conformes peut occasionner des défectuosités ou autres, et entraîner l'annulation de la garantie. Pour obtenir des renseignements concernant les cartouches à utiliser, contacter son représentant ou l'endroit où l'achat a été effectué.





3-2. Installation du rouleau de papier

S'assurer d'utiliser du papier qui répond aux spécifications de l'imprimante.

- 1). Dans la mesure du possible, s'assurer que l'imprimante ne renferme aucune donnée non imprimée, sous peine de perdre ces données.
- 2). Ouvrir le capot de l'imprimante et enlever le mandrin du rouleau, le cas échéant. SRP-270 A/C : Papier à 1 épaisseur

 - # SRP-270 D : Papier à 2 épaisseurs



3). Pour utiliser un nouveau rouleau de papier, dérouler le papier et détacher l'extrémité du papier correctement.



- 4). Placer le rouleau de papier sur le porte-papier et insérer le papier dans l'imprimante.
 - SRP-270 A/C : Papier à 1 épaisseur
 - # SRP-270 D : Papier à 2 épaisseurs





Incorrect



5) Insérer l'extrémité du rouleau de papier directement dans le guide-papier. L'alimentation et la coupure du papier s'effectuent automatiquement. (séries SRP-270C et SRP-270D).

Voir l'étiquette à l'intérieur du capot.



6). Au besoin, déchirer le papier comme illustré.



7). Insérer l'extrémité du rouleau de papier dans la rainure de la poulie du rouleau puis enrouler le papier autour de la poulie deux ou trois fois. Ensuite, placer la poulie du rouleau dans le creux du boîtier.



8). Appuyer sur le capot du coupe-papier automatique comme illustré ci-dessous, puis refermer le capot de l'imprimante.



NOTA : Appuyer sur la face supérieure du capot du coupe-papier afin de le verrouiller complètement.

9). Lorsque le voyant lumineux ERROR apparaît et que le voyant lumineux PAPER OUT clignote, appuyer sur la touche FEED. L'utilisateur peut alors procéder à l'impression.

Chapitre 4. Réglage des commutateurs DIP

Les commutateurs DIP sont situés au-dessous de l'imprimante. Les commutateurs DIP servent à régler l'imprimante pour lui permettre d'exécuter diverses fonctions. Pour changer les paramètres des commutateurs DIP, suivre les étapes suivantes :

- 1. Mettre l'imprimante hors tension.
- 2. Retourner l'imprimante et enlever le capot des commutateurs DIP.
- 3. Déplacer les commutateurs DIP au moyen de petites pinces ou autre outil à

bout étroit. Comme l'indique l'illustration ci-dessous, les commutateurs sont activés lorsqu'ils sont en position supérieure, et désactivés lorsqu'ils sont en position inférieure.

4. Les nouveaux paramètres entrent en vigueur lorsque l'imprimante est mise sous tension.



NOTA : Il faut toujours mettre l'appareil hors tension avant de changer les paramètres des commutateurs DIP. Tout changement effectué pendant que l'appareil est sous tension ne prendra effet que lorsque l'appareil sera mis hors tension et remis sous tension de nouveau.

Spécifications d'interface série (RS-232C/RS-485)

Réglage des commutateurs DIP 1

SW	FONCTION	ON	OFF	DÉFAUT
1	Émulation Sélection	Se reporter	[.] au tableau	OFF
2	Emulation Selection	suiv	/ant	OFF
3	Coupe-papier	Activé	Désactivé	OFF
4	ESPACEMENT DE LA POLICE	2	3	OFF
5	Fonction pour le technicien			-
6	d'entretien			-
7				OFF
8	Buffer size	40Bytes	4KBytes	OFF

Sélection du mode Émulation

SW – 1	SW – 2	MODE
OFF	OFF	Epson
OFF	ON	Citizen
ON	OFF	Star

Réglage des commutateurs Dip 2

SW	FONCTION	ON	OFF	DÉFAUT
1	Saut de ligne automatique	Toujours apte	Toujours inapte	OFF
2	Vidage hexadécimal	YES	NO	OFF
3	Protocole de transfert	XON/OFF	DTR/DSR	OFF
4	Longueur des mots	7 bits	8 bits	OFF
5	Contrôle de parité	Activé	Désactivé	OFF
6	Sélection de parité	PAIR	IMPAIR	OFF
7	Sélection du débit en baude	So référer au	tableau cuivant	OFF
8	Selection du debit en badus	Se reierer au	OFF	

Sélection du débit en bauds

Vitesse de transmission	SW – 7	SW – 8
1200 bauds	ON	ON
2400 bauds	OFF	ON
4800 bauds	ON	OFF
9600 bauds	OFF	OFF

<u>NOTA</u> : Lorsque la longueur des mots est de 7 bits, il est impossible d'effectuer un contrôle de parité du statut OFF.

Spécifications d'interface parallèle /USB

Réglage des commutateurs DIP 1

SW	FONCTION	ON	OFF	DÉFAUT
1	Émulation Sélection	Voir la tak	leau cuivant	OFF
2	Emulation Selection	von le tai	ON OFF Voir le tableau suivant	OFF
3	Coupe-papier	Activé	Désactivé	OFF
4	ESPACEMENT DE LA	2	3	OFF
	POLICE			
5	Fonction pour les			-
6	techniciens			-
7	d'entretien			OFF
8	Buffer size	40Bytes	4KBytes	OFF

Sélection du mode Émulation

SW – 1	SW – 2	MODE
OFF	OFF	Epson
OFF	ON	Citizen
ON	OFF	Star

Réglage des commutateurs DIP 2

SW	FONCTION	ON	OFF	DÉFAUT
1	Saut de ligne automatique	Toujours apte	Toujours inapte	OFF
2	Vidage hex.	OUI	NON	OFF
3	Réservé	-	-	OFF
4	Réservé	-	-	OFF
5	Réservé	-	-	OFF
6	Réservé	-	-	OFF
7	Réservé	-	-	OFF
8	Réservé	-	-	OFF

Chapitre 5. Vidage Hexadécimal

Cette fonction permet aux utilisateurs chevronnés de voir exactement quelles données sont transmises à l'imprimante, ce qui peut aider à cerner les problèmes logiciels. Lorsque cette fonction est activée, l'imprimante imprime l'ensemble des commandes et des données sous forme hexadécimale. De plus, ce document est accompagné d'une section guide qui aide l'utilisateur à trouver certaines commandes spécifiques.

Pour activer la fonction du vidage hexadécimal, suivre les étapes suivantes :

- 1. Mettre l'imprimante hors tension.
- 2. Régler le commutateur DIP 2-2 à On.
- 3. Remettre l'imprimante sous tension. Elle entre alors en mode vidage hexadécimal.
- 4. Exécuter n'importe quel programme logiciel qui fait parvenir des données à l'imprimante. L'imprimante imprimera tous les codes qu'elle reçoit sous forme de deux colonnes. La première colonne contient les codes hexadécimaux et la deuxième colonne contient les caractères ASCII qui correspondent aux codes.

1B 21 00 1B 26 02 40 40	. ! & . @ @
02 0D 1B 44 0A 14 1E 28	D(
00 01 0A 41 0D 42 0A 43	A.B.C

- Un point (.) apparaît pour chaque code qui ne contient pas d'équivalent ASCII.
- Pendant le vidage hexadécimal, toutes les commandes sont désactivées, exception faite de DLE EOT et de DLE ENQ.
- S'il n'y a pas assez de données pour remplir la dernière ligne, appuyer sur la touche feed afin de poursuivre l'impression.

5. Lorsque l'impression est terminée, mettre l'imprimante hors tension et régler le

commutateur DIP 2-2 à OFF.

6. Remettre l'imprimante sous tension. Le mode hexadécimal est alors désactivé.

Chapitre 6. L'auto-test

L'auto-test permet de vérifier si l'imprimante fonctionne normalement. Si ce n'est pas le cas, il faut alors communiquer avec son représentant. Pour procéder à l'auto-test :

- 1. S'assurer que le rouleau de papier a été installé correctement.
- Mettre l'appareil sous tension tout en maintenant la touche FEED enfoncée. L'auto-test débutera à ce moment.
- 3. L'auto-test affiche l'état actuel de l'imprimante, ce qui fournit la version du gestionnaire de mémoire ROM et le réglage des commutateurs DIP.
- 4. Après avoir imprimé l'état actuel de l'imprimante, l'auto-test imprimera ce qui suit. Il y aura ensuite une pause (le voyant PAPER LED clignotera).

Self-test printing. Please press the FEED button

- 1. Appuyer sur la touche FEED pour poursuivre l'impression. L'imprimante imprime un motif à l'aide du jeu de caractères intégrés.
- 2. L'auto-test se termine automatiquement et imprime ce qui suit.

** Character Test Completed **

L'imprimante est apte à recevoir des données dès que l'auto-test est terminé.

Chapitre 7. Tableaux de codes

Les pages suivantes contiennent les tableaux de codes de caractères. Pour trouver le caractère qui correspond au chiffre hexadécimal, compter de gauche à droite dans la rangée du haut pour le caractère numérique de gauche et compter de haut en bas dans la colonne de gauche pour le caractère numérique de droite. Par exemple, 4A = J.



Page 0 (PC437 : U.S.A, Europe - normalisé) (Jeu de caractères internationaux : U.S.A)

	HEX		8		9	A			В		С	1	D		E		F
HEX	BIN	10	000	10	1001)10	10	011	1	100	11	01	11	110	11	11
•	0000	Ç		É		á		<u></u>		L		ð		6		-	
0	0000		128		144		160		176		192		208		224		240
,	0001	ü		æ		í		1		Т		Ð		ß		±	
1	0001		129		145		161		177		193		209		225		241
_	0010	é		Æ		ó				т		Ê		Ô		-	
2	0010		130		146		162		178		194	"	210		226		242
2	0011	a		ô		ú		T		F		Ë		Ò		1	
3	0011		131		147		163		179		195		211		227		243
1	0100	ä		ö		ñ		+		-		È		õ			
4	0100		132		148		164		180		196		212		228		244
6	0101	à		ò		Ñ		Á		+		1		ð		§	
5	0101		133		149		165		181		197		213		229		245
6	0110	å		û		<u>a</u>		Å		ã		Í		μ		÷	
Ů	0110		134		150		166		182		198		214		230		246
7	0111	ç		ù		Q		À		Ã		ľ		þ		د ا	
Ľ	0111		135		151		167		183		199		215		231		247
0	1000	ê		ÿ		5		0		L		Ï		Þ		l°.	
Ľ	1000		136		152		168		184		200	_	216		232	<u> </u>	248
٥	1001	ë		Ö		۲		H		r				Ű			
3	1001		137		153		169		185		201		217	L	233	-	249
	1010	è		U		-				1		r		0		1.	
Ĺ	1010		138		154	L	170		186		202	Ŀ	218	Ļ	234	<u> </u>	250
R	1011	lΪ		ø		1		٦		ļτ				Ŭ		1	·
Ľ	1011		139		155		171		187	L	203		219	-	235		251
C	1100	î		£		ł		1		ļŀ		-		ĮÝ		3	
Ľ	1100		140	-	156		172		188		204	L_	220	Ļ	236		252
n	1101	ì		Ø		1		¢		-				Ý		2	
Ľ	1101		141		157		173		189		205	L	221		237	1	253
F	1110	Ä		X		×		¥		+		lÌ		1			
Ľ	1110		142		158		174		190		206		222		238		254
F	1111	Å		f		»		٦		l¤				ľ		SP	
l f	1		143		159		175		191		207		223		239		255

	ITTY		0		0			-	D	<u> </u>	0	-	D		5		0
Imv	HEA		8		9	-	A	-	B	-	C	<u> </u>	D	-	E	-	F
HEX	BIN	1	000	1	001	1	010	1	011	1	100	1	101	1	110	1	111
0	0000	ç		E		a				1 -		1		a	_		
_		_	128	L	144		160	L	176		192		208		224		240
1	0001	ü		A		ĺí		122		1		-		B		±	_
<u> </u>	0001		129		145		16 1		177		193		209		225		241
2	0010	é	1000	È		ó	in surgina	諁		T	l.	т		Г		≥	
L 2	0010		130		146		162		178		194		210		226		242
2	0011	â		ô		ú		Π		F		L		π		5	
3	0011		131		147		163		179		195	1	211		227	1	243
		ã		õ		ñ		4	1	-		6	1	5		n	1
4	0100	-	132		148		164	1	180	1	196		212	1	228	1	244
		à	1	ò	1	Ñ		4	1100	Ŧ	1100	F	1010	σ	1200	T	1011
5	0101	-	133	-	149		165	1.	181		197	1'	213		229	1	245
		Á	1.00	Ú	1410	a	1100	1	1.01	F	1101	-	1210	11	1225	- i	1240
6	0110		134	-	150	-	166	•	182		198	•	214	5	230		246
		C	1.01	ù	1100	0	1100	-	1102	F	1100	+	614	-	230	~	240
7	0111	ç	135	~	151	-	167		192	•	100	•	215	Ľ	221	-	247
		8	135	7	[151	;	1107	-	1105	L	1155	I	215	*	231	•	641
8	1000	C	126	-	152	0	169	רן	104	-	200	Т	216	Ψ	222		240
-		t	1150	A	152	à	1100	-	1104	-	200		210	0	232	-	240
9	1001	Е	127	0	100	0	100	1	105	r	001	-	017	9	000		0.0
		X	13/	14	153		109	-	[185	-	201	-	211	-	233	-	249
A	1010	e	100	U	151	-	100	1	1.00	*0*	600	r		Ω		•	
		2	138	-	154	-	170	-	186	_	202	-	218	-	234	-	250
B	1011	I		¢		言		٦		T				8		1	
			139		155	-	171	L.	187	_	203	_	219		235		251
c	1100	0		£		t		-		F				80		n	
-			140		156		172		188		204		220		236		252
D	1101	ì		Ù		i		1		-				ø	1.0.1	2	
Ľ	1101		141		157		173		189		205		221		237		253
F	1110	A		Pt		«		1	1	+							
2	1110		142		158		174		190		206	1	222		238		254
F		Â		6		>>		٦		1		-				SP	
r	1111		143		159		175		191		207		223		239		255

Page 3 (PC 860 : Portugais)

Page 2 (PC 850 : Multilingue)

	HEX	8			9	A			В		С		D	33	E		F
HEX	BIN	10	00	10	001	1	010	1	011	1	100	1	101	1	110	1	111
0	0000	ç	128	É	144	1	160		176	L	192	T	208	a	224		240
1	0001	ü	129	È	145	'	161	1	177	Т	193	Ŧ	209	ß	225	±	241
2	0010	é	130	Ê	146	6	162	***	178	т	194	т	210	Г	226	2	242
3	0011	â	131	ô	147	ú	163	Т	179	F	195	L	211	π	227	≤	243
4	0100	Â	132	Ë	148		164	4	180	-	196	L	212	Σ	228	ſ	244
5	0101	à	133	Ï	149	٩	165	٩	181	+	197	٢	213	σ	229	1	245
6	0110	Г	134	û	150	3	166	+	182	۲	198	r	214	μ	230	÷	246
7	0111	S	135	ù	151	-	167	٦	183	ŀ	199	+	215	τ	231	~	247
8.	1000	ê	136	¤	152	Î	168	٦	184	L	200	+	216	Ф	232	°	248
9	1001	ë	137	ð	153	-	169	4	185	г	201	Г	217	θ	233	•	249
A	1010	è	138	U	154	-	170	1	186	7	202	٢	218	Ω	234	·	250
B	1011	ï	139	¢	155	ŧ	171	٦	187	T	203		219	δ	235		251
с	1100	î	140	£	156	ł	172	7	188	۲	204	-	220	80	236	n	252
D	1101	-	141	Ù	157	4	173	L	189	-	205		221	ø	237	2	253
E	1110	À	142	Û	158	«	174	1	190	+	206	1	222		238	×	254
F	1111	§	143	f	159	»	175	٦	191	T	207		223		239	SP	255

	HEX		8		9		Á		В		С		D.		E		F
HEX	BIN	10	000	10	001	10	010	1	011	1	100	1	101	1	110	1	111
0	0000	Ç		É		á		22		L		Т		۹			
0	0000		128		144		160		176	-	192		208		224		240
1	0001	ü		æ		í		<u>.</u>		┸		т		ß		±	
	0001		129		145		161		177		193		209		225		241
2	0010	é		Æ		ó		靉		т		т		Г		≥	
Ľ			130		146		162		178		194		210		226	_	242
3	0011	a		Ô		ú				F		L		π		≤	
			131		147		163	L.	179		195		211		227	-	243
4	0100	a		õ	<u> </u>	n	<u></u>	H		-		6		Σ			
<u> </u>		-	132	-	148	~	164	<u> </u>	180	_	196		212	-	228	-	244
5	0101	a		0	[1.10]	N		1		+		٦	610	σ	6000	J	0.15
			133	-	149	-	1165	.	181		197		213	<u> </u>	229	-	245
6	0110	a	100	u	1.50	표	1.00	1	1.00		100	Г		μ	[<u></u>	÷	040
<u> </u>			134		150	-	166	<u> </u>	182		198		214	<u> </u>	230		240
7	0111	ç	1.05	u		ĽΣ	1.07	ר	1200	F		Ŧ	015	τ	001	≈	0.17
		8	135		151	Ļ	167		183	-	199		215		231	-	241
8	1000	e	120	У	100	5	1.00	٦	(104	-	000	+	010	Φ	020		0.0
<u> </u>			130	- 	152	-	100		104	-	1200		210		232	-	240
9	1001	e	127	10	152	-	160	F	105	F	201	-	017	0	[222	-	240
		À	137	115	153	-	109	-	185	I	201		211		233	-	249
A	1010	e	120	10	154		170	•	196	-	202	Г	218	111	224		250
		-	130	ø	[1,54	1	1110	-	1100		1202		1210	8	1234		1200
B	1011	1	130	2	155	2	171		187	Т	203		210	1	235		251
		î	100	f	1100	+	1411	1	1107	+	1205	-	1015	8	1200	n	1201
C	1100	1	140	1~	156	•	172		188		204		220	1	236		252
-		ì		ø	1.00	i	11.5	Т	1100	-			1000	ø	1000	2	1000
D	1101	-	141	1	157		173		189		205	-	221	1	237		253
-		Ä		Pt		«		1		+				-			
E	11110		142	1	158		174	1	190	1	206	1 -	222	1	238	1	254
	1	Å		f		¤	+	٦		-						SP	
F	IIII		143	1	159	1	175		191		207		223	1	239	1	255

Page 5 (PC 865 : Nordique)

Page 4 (PC 863 : Canadien - français)

	HEX		8		9		A		B		С		D		E	!	F
HEX	BIN	10	000	10	001	10	010	10	011	11	00	11	01	11	110	11	111
0	0000	Ç	128	É	144	á	160		176	L	192	δ	208	Ó	224		240
1	0001	ü	129	æ	145	í	161		177	⊥	193	Ð	209	β	225	±	241
2	0010	é	130	Æ	146	ó	162	14	178	, –	194	Ê	210	Ô	226	-	242
3	0011	â	131	ô	147	ú	163		ຳ179	F	195	Ë	211	Ò	227	3⁄4	243
4	0100	ä	132	ö	148	ñ	164	4	180		196	È	212	Õ	228	1	244
5	0101	à	133	ò	149	Ñ	165	Á	181	+	197	€	213	Õ	229	ş	245
6	0110	å	134	û	150	ā	166	Â	182	ã	198	Í	214	μ	230	÷	246
7	0111	ç	135	ù	151	Ō	167	À	183	Ā	199	Î	215	þ	231	,	247
8	1000	ê	136	ÿ	152	ż	168	C	184	Ľ	200	Ï	216	р	232	0	248
9	1001	ë	137	Ö	153	®	169	4	185	F	201		217	Ú	233		249
A	1010	è	138	Ü	154	-	170	-	186	Ţ	202	٠r	218	Û	234	•	250
В	1011	ï	139	ø	155	1/2	171	จ	187	T	203		219	Ù	235	1	251
с	1100	î	140	£	156	1⁄4	172	٦ ۲	188	ŀ	204		220	ý	236	3	252
D	1101	ì	141	ø	157	i	173	¢	189	-	205	;	221	Ŷ	237	2	253
E	1110	Ä	142	×	158	«	174	¥	190	ť	206	Ì	222	-	238		254
F	1111	Å	143	f	159	≫	175	٦	191	¤	207		223		239	5	SP 255

~	ASC	ll code	e (hexa	adecir	nal)			1					
ountri	Hex	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	γc	7D	7E
Ŭ	Dec	35	36	64	91	92	93 1/	94	96	123	124	125	126
U.S.A.		#	\$	0	l	١]	٨	`	۱	1	}	~
Franc	:e	#	\$	à	o	ç	§	٨	•	é	ù	è	
Germ	nany	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	٨	•	ä	ö	ü	ß
U.K.		£	\$	@	(١	}	٨	`	1	1	}	~
Denn	nark I	#	\$	@	Æ	Ø	Å	٨	•	œ	ø	å	~
Swed	len .	#	٥	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	Ö	å	ü
Italy		#	\$	0	0	١	é	٨	ù	à	ò	è	ì
Spain	, ,	Pt	\$	@	i	Ñ	ż	٨			ň	}	~
Norw	ay	#	٥	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	à	ü
Denn	nark II	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	œ	ø	å	ü

Caractères internationaux

Page 19 (PC 858 : Euro)

Chapitre 8. Liste des commandes de contrôle

Codes de	Codes	Fonction
contrôle	hexadécimaux	
<ht></ht>	09	Tabulation horizontale
<lf></lf>	0A	Impression et changement de ligne
<cr></cr>	0D	Impression et retour chariot
<dle> <eot> n</eot></dle>	10 04 n	Transmission de l'état en temps réel
<dle> <enq> n</enq></dle>	10 05 n	Demande d'impression en temps réel
<esc> <sp> n</sp></esc>	1B 20 n	Réglage de l'espacement des caractères côté droit
<esc> ! n</esc>	1B 21 n	Sélection des modes d'impression
<esc> % n</esc>	1B 25 n	Sélection / annulation du jeu de caractères définis par l'utilisateur
<esc> & y c1 c2</esc>	1B 26 y c1 c2	Définition des caractères définis par l'utilisateur
<esc> * m nL nH</esc>	1B 2A m nL nH	Sélection du mode image binaire
<esc> - n</esc>	1B 2D n	Activation / désactivation du mode soulignement
<esc> 2</esc>	1B 32	Sélection de l'espacement des lignes par défaut
<esc> 3 n</esc>	1B 33 n	Réglage de l'espacement des lignes
<esc> <</esc>	1B 3C	Retour à l'origine
$\langle ESC \rangle = n$	1B 3D n	Réglage des dispositifs périphériques
<esc> ? n</esc>	1B 3F n	Annulation des caractères définis par l'utilisateur
<esc> @</esc>	1B 40	Initialisation de l'imprimante
<esc> D n1 ~ nK</esc>	1B 44 00	Réglage de la position des tabulations horizontales
<esc> E n</esc>	1B 45 n	Activation / désactivation du mode caractères gras
<esc> G n</esc>	1B 47 n	Activation / désactivation du mode double frappe
<esc> J n</esc>	1B 4A n	Impression et alimentation en papier
<esc> K n</esc>	1B 4B n	Impression et alimentation inversée
<esc> R n</esc>	1B 52 n	Sélection d'un jeu de caractères internationaux

Codes de contrôle	Codes bexadécimaux	Fonction
<esc> U n</esc>	1B 55 n	Mode d'impression unidirectionnel
<esc> a n</esc>	1B 61 n	Sélection de la justification
<esc> c 3 n</esc>	1B 63 33 n	Sélection du détecteur de fin de papier pour émettre un signal lorsque la réserve de papier est basse
<esc> c 4 n</esc>	1B 63 34 n	Sélection du détecteur de fin de papier pour arrêter l'impression
<esc> c 5 n</esc>	1B 63 35 n	Activation / désactivation des touches du panneau
<esc> d n</esc>	1B 64 n	Impression et alimentation d'un nombre n de lignes
<esc> p m t1 t2</esc>	1B 70 m t1 t2	Génération d'impulsions
<esc> t n</esc>	1B 74 n	Sélection du tableau de codes
<esc> r n</esc>	1B 72 n	Sélection de la couleur d'impression
<esc> m</esc>	1B 6D	Exécution de la coupe partielle
<esc> { n</esc>	1B 7B n	Activation / désactivation du mode d'impression inversée
<esc> e n</esc>	1B 65 n	Impression et alimentation inversée d'un nombre n de lignes
<gs> I n</gs>	1D 49 n	Transmission des données d'identification de l'imprimante
<gs> V m</gs>	1D 56 m	Sélection du mode coupe et coupe-papier
<gs> V m n</gs>	1D 56 m n	
<gs> a n</gs>	1D 61 n	Activation / désactivation de la rétroaction automatique à l'égard de l'état de l'impression
<gs> r n</gs>	1D 72 n	État de la transmission

Mode CITIZEN

Codes de contrôle	Codes hexadécimaux	Fonction
<ff> "n"</ff>	0C + n	Commande d'alimentation de papier
<lf></lf>	OA	Commande d'alimentation de papier
<so></so>	0E	Commande de grossissement des caractères
<si></si>	0F	Commande de grosseur normale des caractères
<dc1></dc1>	11	Commande de réglage de départ
<dc2></dc2>	12	Commande de caractère inversé
<dc3></dc3>	13	Commande d'impression en couleur rouge
<can></can>	18	Commande de remise à zéro
<esc> "P" <0></esc>	1B, 50, 00	Commande de coupe partielle du papier
<esc> "P" <1></esc>	1B, 50, 01	Commande de coupe partielle du papier
<esc> "-" "n"</esc>	1B, 2D, n	Commande de soulignement
<esc> "1"</esc>	1B, 31	Commande de préréglage d'alimentation de papier de 1/9 de pouce
<esc> "2"</esc>	1B, 32	Commande de préréglage d'alimentation de papier de 2/9 de pouce
<esc> "C" "n"</esc>	1B, 43, n	Commande de réglage de la longueur de la page
<esc> "f" "1"</esc>	1B, 66, 01	Commande d'avance papier
	1A	Commande de l'impulsion de commande du deuxième tiroir
<fs></fs>	1C	Commande de contrôle rapide du premier tiroir
<esc><bel> n1 n2</bel></esc>	1B, 07, n1, n2	Commande de l'impulsion de commande du premier tiroir
<bel></bel>	07	Commande de contrôle du premier tiroir

Mode STAR

Codes de contrôle	Codes hexadécimaux	Fonction
<esc> "C" n</esc>	1B 43 n	Réglage de la longueur de la page à un nombre n de lignes
<esc> "R" n</esc>	1B 52 n	Sélection du jeu de caractères internationaux.
<esc> "M"</esc>	1B 4D	Sélection de la grosseur de caractères 9×7(demi-points)
<so></so>	0E	Sélection du mode caractères élargis
<si></si>	0F	Sélection du mode inversé
<dc2></dc2>	12	Annulation du mode inversé
<dc4></dc4>	14	Annulation du mode caractères élargis (paramètres par défaut)
<esc> "W" "1" <esc> "W" <1></esc></esc>	1B 57 31 1B 57 01	Sélection du mode caractères élargis
<esc> "W" "0"</esc>	1B 57 30	Annulation du mode caractères élargis
<esc> "W" <0></esc>	1B 57 00	(parametres par defaut)
<esc> "4"</esc>	1B 34	Sélection de l'impression en couleur rouge
<esc> "5"</esc>	1B 35	Annulation de l'impression en couleur rouge
<esc> "E"</esc>	1B 45	Sélection du mode d'impression en caractères gras
<esc> "F"</esc>	1B 46	Annulation du mode d'impression en caractères gras (paramètres par défaut)
<esc> "a" n</esc>	1B 61 n	Alimentation papier nombre n de lignes
<esc><bel>n1 n2</bel></esc>	1B 07 n1 n2	Définition de la largeur de l'impulsion de commande pour l'unité périphérique (réglage par défaut)
<bel></bel>	07	Commande de contrôle différé « A » pour l'unité périphérique n° 1
<fs></fs>	1C	Commande de contrôle immédiat « B » pour l'unité périphérique n° 1

Codes de contrôle	Codes	Fonction		
	hexadécimaux			
	1A	Commande de contrôle immédiat pour		
		l'unité périphérique nº 2		
	19	Commande de contrôle immédiat pour		
		l'unité périphérique nº 2		
<can></can>	18	Annulation des données d'impression		
		dans la mémoire-tampon		
<esc> "@"</esc>	1B 40	Initialisation de l'imprimante		
<esc> "e" "0"</esc>	1B 65 30	Touche FEED activée		
<esc> "e" <0></esc>	1B 65 00	(Réglage par défaut)		
<esc> "e" "1"</esc>	1B 65 31	Touche FEED inactivée		
<esc> "e" <1></esc>	1B 65 01			
<esc> U n</esc>	1B 55 n	Réglage ou annulation du mode		
		unidirectionnel		
<esc> - n</esc>	1B 2D n	Réglage ou annulation du mode		
		soulignement		
<esc> "z" "1"</esc>	1B 7A 31	Réglage de l'interligne à 1/6 de pouce		
<esc> "z" <1></esc>	1B 7A 01			
<ff></ff>	0C	Avance papier		
<esc> d <0></esc>	1B 64 00	Coupe partielle		
<esc> d <1></esc>	1B 64 01	Coupe partielle		
<esc> "-" "1"</esc>	1B 5F 31	Sélection du mode surlignage		
<esc> "-" <1></esc>	1B 5F 01	Selection du mode sumpnage		
<esc> "-" "0"</esc>	1B 5F 30	Sélection du mode surlignage		
<esc> "-" <0></esc>	1B 5F 00			
<esc> "e" "1"</esc>	1B 65 31	Désactivation de la touche du panneau de		
<esc> "e" <1></esc>	1B 65 01	commande		
<esc> "e" "0"</esc>	1B 65 30	Activation de la touche du panneau de		
<esc> "e" <0></esc>	1B 65 00	commande		
<esc> "f" "1"</esc>	1B 66 31	Activation de la touche ON LINE		
<esc> "f" <1></esc>	1B 66 01			
<esc> "f" "0"</esc>	1B 66 30	Désactivation de la touche ON LINE		
<esc> "f" <0></esc>	1B 66 00			

Annexe A Connecteurs



Connecteur interface

Interface série (RS-232C)

Pin No.	Signal name	Direction	Function
1	FG	-	Frame Ground
2	TXD	Output	Transmit Data
3	RXD	Input	Receive Data
6	DSR	Input	Data Set Ready
7	SG	-	Signal Ground
20	DTR	Output	Data Terminal Ready

Interface de communication de série (exemple)



Interface série (RS-485)

Pin No.	Signal Name	Direction	Function		
1	FGND	-	Frame Ground		
2	SD2	Output			
3	SD1	Output	Send Data		
4	RD2	Input			
5	RD1	Input	Receive Data		
7	SGND	-	Signal Ground		
8	DR2	Output	Same as DTP(PS-232)		
9	DR1	Output	Same as DTR(RS-252)		
10	CS2	Input	Same as DSP(PS-232)		
11	CS1	Input			

Interface parallèle (IEEE-1284)

Pin No.	Source	Compatibil ity Mode	Nibble Mode	Byte Mode
1	Host	nStrobe	HostClk	HostClk
2	Host / Printer	Data 0 (LSB)	-	Data 0 (LSB)
3	Host / Printer	Data 1	-	Data 1
4	Host / Printer	Data 2	-	Data 2
5	Host / Printer	Data 3	-	Data 3
6	Host / Printer	Data 4	-	Data 4
7	Host / Printer	Data 5	-	Data 5
8	Host / Printer	Data 6	-	Data 6
9	Host / Printer	Data 7 (MSB)	-	Data 7 (MSB)
10	Printer	nAck	PtrClk	PtrClk
11	Printer	Busy	PtrBusy /Data3,7	PtrBusy
12	Printer	Perror	AckDataReq /Data2,6	AckDataReq
13	Printer	Select	Xflag /Data1,5	Xflag
14	Host	nAutoFd	HostBusy	HostBusy
15	-	NC	NC	NC
16	-	GND	GND	GND
17	-	FG	FG	FG
18	Printer	Logic-H	Logic-H	Logic-H
19~30	-	GND	GND	GND
31	Host	nInit	NInit	nInit
32	Printer	nFault	NDataAvail /Data0,4	nDataAvail
33	-	GND	ND	ND
34	Printer	DK_Status	ND	ND
35	Printer	+5V	ND	ND
36	Host	nSelectIn	1284-Active	1284-Active

Interface USB

Pin No.	Signal Name	Assignment	Function
		(Color)	
Shell	Shield	Drain Wire	Frame Ground
1	VBUS	Red	Host Power
2	D-	White	Data Line(D-)
3	D+	Green	Data Line(D+)
4	GND	Black	Signal Ground

Connecteur du tiroir-caisse

Pin No.	Signal name	Direction		
1	Frame ground -			
2	Drawer kick-out drive signal 1 Output			
3	Drawer open/close signal Input			
4	+24V -			
5	Drawer kick-out drive signal 2	Output		
6	Signal ground	-		

Annexe B Fiche technique

Imprim	Méthode d'impression	Matrice de noints en série avec franne	
ante	Nombre de tiges	9 tiges	
	Direction d'impression	Bi-directionelle	
	Lignes par seconde	Environ 4.6 LPS	
	Caractères nar ligne	40 (9*7) 33(9*9)	
Ruban	Type de ruban	Cartouche (FRC-38 Rouge/noir)	
Rubull	Couleur	Noir et rouge	
	Durée de vie du ruban	Environ noir : 1.5 millions de caractères	
		Rouge : 0,75 million de caractères	
Papier	Type de papier	Rouleau de papier	
	Largeur du papier	W76mm ± 0.5mm (2,99" ± 0,22")	
	Diamètre du rouleau	Max. 680mm (3,14")	
	Épaisseur	0,06mm ~ 0,085mm (0,002" ~ 0,003")	
Adaptat	Dimensions hors tout	120mm * 63mm * 33mm (4,71" * 2,47" * 1,29")	
eur	Poids	215gr (0,5 lbs)	
	Types	AD-270 Tension libre (50Hz ~ 60Hz)	
Coupe- papier	Type de coupe-papier	Type guillotine	
	Largeur de la coupure	Max. 85 mm	
autom	Épaisseur de la	Max. 0,1mm	
atique	coupure		
ETC	Tampon de réception	4k bytes	
	Dimensions hors tout	SRP-270A/AS/AP/AU:	
		160(W)*249(D)*130(H)mm(6,3"*9,8"*5,12")	
		SRP-270C/CS/CP/CU:	
		160(W)*249(D)*149(H)mm(6,3"*9,8"*5,8/")	
		SRP-2/UD/DS/DP/DU:	
	Daida	160(W)*294(D)*160(H)MM(6.3**11,5/**6,3*)	
	Poids	Poids (Imprimante seulement) / Poids (avec boile et	
		$CDD_270A TVDE \cdot 2.2 Kg (4.0 lbc) / 3.2 Kg (7.1 lbc)$	
		SRP-270C TYPE : 2.5 Kg (5.5 lbs) / 3.5 Kg (7.7 lbs)	
		SRP-270D TYPE : 2.6 Kg (5.7 lbs) / 3.6 Kg (7.9 lbs)	
	Calibre	DC 24 V, 1.0 A	
	Consommation	En attente : 8 W, En opération : 24 W	
	énergétique	,	
	EMI	FCC classe A, CE	
	Normes de sécurité	UL/CSA, TUV	
	Fiabilité	Imprimante MCBF : 7,500,000 lignes (Exception : durée de vie de la tête	
		d'impression) durée de vie de la tête d'impression : 300,000,000 points	
	Température de fonctionnement	0℃ ~ 40℃ (32°F ~ 104°F)	
	Taux d'humidité de fonctionnement	30% ~ 80%	
	Température d'entreposage	-5℃ ~ 50℃ (23°F ~ 122°F)	
	Taux d'humidité d'entreposage	10% ~ 95%	

Annexe C Quoi faire en cas de bourrage de papier

- 1) Ouvrir le capot de l'imprimante
- 2) Soulever l'unité du coupe-papier en levant la serrure à bouton.
- 3) Enlever la cartouche à ruban.
- 4) Desserrer la vis manuelle.
- 5) Enlever le capot.



ATTENTION : Pendant l'impression, la tête de l'imprimante devient très chaude. Lui donner le temps de se refroidir avant de toucher à quelque élément que ce soit.

- 6) Enlever le chariot de la tête d'impression dans le but d'inverser la direction du bourrage de papier. Pousser sur le côté de la tête d'impression, comme illustré.
- 7) Enlever le papier en tournant le bouton d'alimentation de papier.



8) Replacer le capot de la tête et le maintenir en place au moyen de la vis.

9) Replacer la cartouche de ruban et le rouleau de papier, puis refermer le capot de l'imprimante.

NOTA : S'il est difficile de recharger le papier, il se peut que la lame du coupe-papier ne soit pas à sa position normale. Insérer un tournevis dans le trou situé sur le côté inférieur de l'unité du coupe-papier, comme illustré, puis tourner le dispositif à l'intérieur de l'unité afin de remettre la lame en place.



JE68-00135D Rev.1.00