



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrie légal

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-4070 Rev. 2

MAR 3 1 1992

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister
of Consumer and Corporate Affairs Canada
for (category of device):

Electronic Platform Scales

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du
Ministre de Consommation et Corporations
Canada, pour (catégorie d'appareil):

Balances à plate-forme électroniques

APPLICANT / REQUÉRANT:

A&D Engineering Inc.
1555 McCandless Drive
Milpitas, California 95035
USA

MANUFACTURER / FABRICANT:

A&D Engineering Inc.
Milpitas, California
USA

MODEL(S) / MODÈLE(S):

FV-150 KA1
FV-60 KA1
FV-60 KAS1
FV-60 KA2
FV-60 KAS2
FV-30 KA2
FV-150 KWP
FV-60 KWP
FV-30 KWP
FV-30 KSP
FV-60 KSP
FV-150 KSP

RATING / CLASSEMENT:

150 kg x 0.05 kg / 300 lb x 0.1 lb
60 kg x 0.02 kg / 120 lb x 0.05 lb
60 kg x 0.02 kg / 150 lb x 0.05 lb
60 kg x 0.02 kg / 120 lb x 0.05 lb
60 kg x 0.02 kg / 150 lb x 0.05 lb
31 kg x 0.01 kg / 60 lb x 0.02 lb
150 kg x 0.05 kg / 300 lb x 0.1 lb
60 kg x 0.02 kg / 120 lb x 0.05 lb
31 kg x 0.01 kg / 60 lb x 0.02 lb
31 kg x 0.01 kg / 60 lb x 0.02 lb
60 kg x 0.02 kg / 120 lb x 0.05 lb
150 kg x 0.05 kg / 300 lb x 0.1 lb

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

The approved device is a self-contained AC/DC microprocessor controlled electronic bench scale with under and over target weight counting mode, keyboard selection for "kg", "lb", "oz", or "pieces" and power save function.

The counting capability is not subject to Weights and Measures approval or inspection, but may be used in trade.

The following controls are incorporated in the polycarbonate membrane keyboard:

ON/OFF: Turns the device on or off.

ZERO: Resets the device to Center of Zero.

SET: This button has three functions:

- (a) sets target weight when in the comparator mode,
- (b) sets the device in a counting mode, and
- (c) in the weighing mode, activates or deactivates under or over target weight.

HI/LO S SIZE: In the comparator mode, this button has two functions:

- (a) Used to input setpoint values in conjunction with the set button, and
- (b) Used to set sample sizes or pieces.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Il s'agit de balance de table électronique autonome pilotée par microprocesseur qui comporte un mode de comptage à l'aide de poids cibles en plus et en moins, une sélection au clavier pour le pesage en "kg", "lb", "oz" ou par "articles" et une fonction d'économie d'énergie. L'alimentation de cette balance peut être en c.a. ou c.c.

Les fonctions de comptage ne sont pas soumises à l'approbation ni à l'inspection des Poids et Measures mais peuvent être utilisées dans le commerce.

Le clavier à membrane en polycarbonate comprend les commandes suivantes:

La touche ON/OFF (arrêt/marche) sert à ramener l'appareil au centre du zéro.

La touche ZERO (mise à zéro) sert à ramener l'appareil au centre du zéro.

La touche SET (réglage) remplit les trois fonctions suivantes:

- (a) établir le poids cible lorsque l'appareil est en mode de comparaison,
- (b) faire passer l'appareil en mode de comptage, et
- (c) dans le mode de pesage, mettre le poids cible en plus ou en moins en fonction ou hors fonction.

La touche HI/LO S SIZE (plus/moins de la taille de l'échantillon); dans le mode de comparaison, cette touche a deux fonctions:

- (a) utilisée avec la touche de réglage pour introduire les valeurs de consigne, et
- (b) sert à fixer la taille de l'échantillon ou des articles.

SUMMARY DESCRIPTION: (Continued)

MODE or UNITS button: changes the units as follows - lb, oz, kg, PCS, HI and LO .(note that HI and LO will only display if the device is in the comparator mode).

The following options are available to this device:

- 1) RS-232C interface for data transmission,
- 2) wall mounting kit,
- 3) printer connection cable and mounting attachment, and
- 4) AC adaptor.

The enclosure is constructed of plastic or stainless steel and can be sealed externally; however, the design is such that it cannot be sealed as per the requirements of SGM3/10.

The base frame can be levelled by means of four (4) adjustable locking feet and a bullseye level.

Weight is sensed by a single shear beam load cell which is attached to the base of the device.

The load cell is protected from overloading by means of adjustable stops and shock absorbent padding. The platter support is bolted to the load cell and supports a skirted stainless steel platter.

The FV-WP and the FV-SP platforms are of NEMA 4 construction, and the load cells are insulated against moisture.

DESCRIPTION SOMMAIRE: (Suite)

La touche MODE (mode), ou UNITÉS (units), sert à changer les unités comme suit: lb, oz, kg, PCS (articles), HI et LO. (Il est à noter que les indications HI et LO ne sont affichées que si l'appareil est en mode de comparaison).

Les options suivantes sont disponibles avec cette balance::

- 1) une interface RS-232C pour la transmission des données,
- 2) un nécessaire pour l'installation murale,
- 3) un câble de connexion à l'imprimante et les fixations de montage, et
- 4) un adaptateur c.a.

Le boîtier est en plastique ou en acier inoxydable et peut être plombé de l'extérieur. Il n'est toutefois pas conçu pour être plombé conformément aux exigences de la directive ministérielle SGM3/10.

Le socle peut être mis de niveau à l'aide de quatre (4) pieds réglables et verrouillables et d'une bulle de mise de niveau.

Le poids est décelé au moyen d'une seule cellule de pesage de cisaillement qui est fixée au socle de l'appareil.

La cellule de pesage est protégée contre les surcharges au moyen de butées réglables et d'amortisseurs. Le support du plateau est boulonné à la cellule de pesage et soutient un plateau en acier inoxydable à rebord.

Les plate-formes des modèles de série FV-WP et FV-SP sont du type NEMA 4 et les cellules de pesage sont protégées contre l'humidité.

SUMMARY DESCRIPTION: (Continued)

DESCRIPTION SOMMAIRE: (Suite)

MODEL NUMBER N° de modèle	CAPACITY Capacité	PLATFORM SIZES Dimensions du tablier	LOAD CELL CAPACITY Cap. des cellules de pesage
FV-150 KA1	150 kg/300 lb	390 x 530 mm	150 kg
FV-60 KA1	60 kg/120 lb	390 x 530 mm	60 kg
FV-60 KAS1	60 kg/150 lb	390 x 530 mm	60 kg
FV-60 KA2	60 kg/120 lb	326 x 420 mm	60 kg
FV-60 KAS2	60 kg/150 lb	326 x 420 mm	60 kg
FV-30 KA2	31 kg/ 60 lb	326 x 420 mm	31 kg
FV-150 KWP	150 kg/300 lb	390 x 530 mm	150 kg
FV-60 KWP	60 kg/120 lb	390 x 530 mm	60 kg
FV-30 KWP	31 kg/ 60 lb	326 x 420 mm	31 kg
FV-30 KSP	31 kg/ 60 lb	326 x 420 mm	31 kg
FV-60 KSP	60 kg/120 lb	390 x 530 mm	60 kg
FV-150 KSP	150 kg/300 lb	390 x 530 mm	150 kg

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.



W.R. Virtue

Chief,
Legal Metrology Laboratories

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du (des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation et l'utilisation des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquage sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Consommation et Corporations Canada.

MAR 31 1992

Date

Chef,
Laboratoires de la Métrologie légale

FV SERIES/Série

